


Austauscharm für
- hohe Felgen
- Vbrake
- Magura



Vorbereitung:



Magnic Light ist eine eingetragene Marke. Patentstatus: Erteilt

Verwende immer Schutzaufkleber(c) auf dem Generator!
Vor jeder Fahrt korrekte Ausrichtung & Befestigung prüfen!
Nicht an Felgen mit magnetischem Felgenstoß* verwenden!
Von magnetempfindlichen Geräten fernhalten!




* Detail Anleitung



<https://www.magniclight.com/wega>

Vielen Dank für Deinen Beitrag zu umweltbewusstem und sicherem Radfahren mit batterie- und kontaktlos funktionierenden Fahrradlampen! Nur mit der großen Unterstützung unserer Kunden waren wir in der Lage, diese neue Technologie zu entwickeln. Wir freuen uns auf Feedback und Anregungen. Teile gerne Deine Meinung zum Produkt:

www.magniclight.com/feedback



1. Gewinderiemen öffnen (mit Schraube herausziehen) und Lampe an der Gabel anbringen.
1*. Für dünne und ovale Gabeln und Rohre sollte der Gewinderiemen vorgebogen werden:
a) Richte Abstand an der Gabel aus. b) Biege den Riemen direkt in der Halterung. c) Setze Gummi ein.
2. Gewinderiemen mit Spezialschlüssel(2) fest anziehen.
3. Ende des Riemens nach unten gebogen in Klammer(b) einziehen und Klammer einrasten.
4. Generator parallel zur Felge ausrichten: Horizontal & vertikal exakt justieren!
Geringer Felgenabstand (~1mm) erhöht die Leistung deutlich.
5. Flügelmutter(d) fest anziehen, Flügelmutter(e) sehr fest anziehen!
6. Scheinwerfer leicht nach unten geneigt ausrichten (Rücklicht entsprechend einstellen).

Magnic Innovations GmbH & Co KG
Lohkamp 5
33829 Borgholzhausen
Germany
www.magniclight.com
[mail:info@magniclight.com](mailto:info@magniclight.com)

